取扱説明書・保証書

この取扱説明書・保証書はGP-4BK/GP-4SV共用です。 本体の色により型名が異なります。 使い方等の説明は同じです。



このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読み のうえ、正しく安全にお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意

で使用になる人や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するために守っていただきたいことを説 明しています。

この表示の欄は「死亡または重傷を負う 可能性がある」と考えられる内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損 害の可能性がある」と考えられる内容です。

このマークは特に気をつけていただきたい「注意 | をお願いする内容です。

このマークはしてはいけない [禁止]をお願い する内容です。

このマークは必ず実行していただく「強制」を お願いする内容です。

⚠ 警告

電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性 ▲ があるため、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてく

△ 警告

エネループ以外の充電式電池は使用しないでください。 雷池からガスが出て破裂することがあります。

使い切った電池は必ず器具から取りだしてください。 ガスが出て破裂することがあります。

| 注意

本来の機能を発揮するためには、必ず指定の電池(アル) カリ電池)、もしくは推奨充電池(エネループ)をご使用く ださい。

光を直接目に当てないでください。目を痛める原因とな ることがあります。

⚠注意

電池を交換するときは、消灯後本体の温度が下がってか ら行ってください。

⚠注意

- ■電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- ■使用後は必ず消灯してください。
- ■定期的に点検してください。(点灯·液漏れ等)
- ■長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。

これらの注意を守らないと、液漏れ、発熱、破裂、発火等 の原因になることがあります。

ご使用上の注意

- 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗 した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障 等の原因になります。
- 2.幼児の手の届かないところに保管してください。(特に交換した 古い電池にご注意ください。)
- 3.極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日 光にあたるところ(窓辺、車内等)でのご使用、保管は避けてくだ さい。本体の変形·変色·電子回路の故障等の原因になります。
- 4.本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、 強いショックを与えないでください。
- 5.分解したりしないでください。
- 6. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
- 7.お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひ どい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。シ ンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 8.本品に防水機能はありません。水中での使用はできません。

充電地について

市販の充電池をご使用になる場合は、次のことを必ずお守りください。 電池の液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがあります。

- ・充電池をご使用の際は、三洋電機株式会社製のエネループをご 使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- ・エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
- ・エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説 明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご 使用ください。
- ※ エネループ(eneloop)は三洋電機株式会社の登録商標です。
- ※ 商品の性能表記はアルカリ乾電池を使用した場合の数値であり、エネループを 使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。


【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社サンジェルマン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報 (以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていた だき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除 き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

■各部の名称・雷池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- ② テールキャップを閉めてください。



■ 使用方法

- ① ヘッド部分を図のようにON方向に回すと、点灯します。
- ② ヘッド部分を図のようにOFF方向に回すと、消灯します。
- ※ヘッド部分を操作する場合は、テールキャップがしっかり閉まっている ことを確認してから、操作してください。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池*のため、電池新品時の 電池寿命に満たないうちに切れることがあります。

(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格 に電池代は含まれておりません。)

注意 光源の直視は危険ですから 絶対にお止めください。

※光源のLEDは交換できません。


LEDは個体差により色にバラツキが ありますが、性能に問題はありません。

■什 様

使用光源	高輝度 \$p\$mmLED(白色)×1個	
使用電池	単4形アルカリ電池×1本 (テスト用付属)	
電池寿命	連続点灯約12時間	
本体サイズ	約 Ø 19×長さ75mm	
本体質量	約41g(電池含む)	

保証規定

- 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お 買い上げ後1年間無料で修理いたします。
- 2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い 上げ店または(株)サンジェルマンへご持参またはご郵送 ください。
- 3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費な ど、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛りはお客 様のご負担となります。
 - ※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書 留をご利用ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
 - 口. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
 - 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
 - ホ. 消耗品および付属品の交換。
 - へ. 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、 販売店名など)の記入がない場合。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行 はいたしませんので大切に保管してください。
 - ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するも のではありません。



THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.



サンジェルマン お客様窓口

ത്ത് 0120-73-1668

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く) ※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。